

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA IR DETALIŲ VADOVAS

BIZON 

AB-S6T BIZON pneumatinis suktuvas



PRIŠ PRADĖDAMI DIRBTI SU ĮRANKIU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

1. Bendrosios saugos taisyklės

Prieš pradėdami dirbti su gaminiu, perskaitykite ir pasilikite visas šias saugos instrukcijas.

Naudodami pneumatinį įrankį, visada turėtumėte laikytis toliau aprašytų pagrindinių saugumo priemonių, kad būtų kuo mažesnė tikimybė susižeisti arba sukelti gaisrą. Turėdami klausimų, prašome susisiekti su mūsų įgaliotaisiais atstovais. Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant šį įrankį.

1.1. **Norėdami užtikrinti savo saugumą, prieš pradėdami dirbti su įrankiu, perskaitykite šią instrukciją.**

Sužinokite, kaip įrankį reikia naudoti, kokie yra jo apribojimai ir su juo susiję konkretūs pavojai.

1.2. **Sprogimo pavojus!**

Įrankio oro tiekimui niekada nenaudokite deguonies ir degiųjų dujų.

1.3. **Įrankio valymui niekada nenaudokite benzino arba kitų degiųjų skysčių.**

Įrankyje esantys garai gali užsidegti nuo kibirkšties ir tuomet įrankis gali sprogti.

1.4. **Pasirūpinkite darbo vietos švara!**

Darbo vieta, kurioje yra naudojamas įrankis privalo būti sutvarkyta.

Esant netvarkai gali įvykti nelaimingi atsitikimai.

Darbo vietoje negali būti pašalinių asmenų ir vaikų.

1.5. **Nenaudojamus pneumatinius įrankius laikykite saugioje vietoje!**

Prieš sandėliuodami įrankį ir po jo naudojimo, sutepkite jo oro įleidimo antgalį alyva. Įrankį laikykite sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.6. **Naudokite konkrečiam darbui tinkamą pneumatinį įrankį!**

Jei veržlės negalite atsukti per tris–penkias sekundes, pakeiskite įrankį galingesniu.

1.7. **Atsižvelkite į darbo aplinką!**

Nelaikykite pneumatinių įrankių lietuje. Nenaudokite pneumatinių įrankių drėgnose arba šlapiose vietose.

Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai apšviesta.

Nenaudokite pneumatinių įrankių aplinkoje, kurioje yra degiųjų skysčių arba dujų.

Naudojant pneumatinį įrankį, greta negali būti vaikų ir pašalinių asmenų.

Blaškymiesi galite prarasti kontrolę.

1.8. Naudokite apsauginius akinius ir ausines.

Kad sumažintumėte pavojų, dėvėkite ausų ir akių apsaugines priemones.

1.9. Tinkamai apsirenkite!

Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų.

Saugokitės, kad į judančias dalis nepatektų plaukai, drabužiai ir pirštinės.

Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.

1.10. Pritvirtinkite ruošinį!

Ruošiniui pritvirtinti naudokite nešiojamus arba stacionarius spaustuvus.

Dirbti, laikant įrankį abiem rankomis, yra žymiai saugiau, nei laikant ruošinį viena ranka.

1.11. Rūpestingai prižiūrėkite įrankius!

Kad įrankis nesurūdytų, sutepkite jo oro įleidimo antgalį pneumo alyva (M12).

Būtina patikrinti, ar smūginio mechanizmo dalyje pakanka tepimo alyvos (tepalų).

Pasirūpinkite, kad rankena būtų sausa, švari ir neištepta alyva arba tepalu.

1.12. Remontas

Šis pneumatinis įrankis atitinka galiojančias saugos taisykles.

Remonto darbus turėtų atlikti tik įgaliota techninės priežiūros įmonė, naudojanti originalias atsargines dalis. Priešingu atveju, naudotojui gali kilti didelis pavojus.

1.13. Reguliariai patikrinkite, ar nėra nusidėvėję velenai, sriegiai ir fiksavimo įtaisai.


Įspėjimas

- Kad sumažintumėte pavojų, dėvėkite burnos ir akių apsaugines priemones.
- Naudokite tinkamą spiralės formos žarną ir pasirūpinkite, kad ji neatsilaisvintų.
- Išlaikykite stabilią kūno padėtį.
- Darbe nevilkėkite laisvų drabužių, kad įrankis jų neįtrauktų.
- Įrankis gali tinkamai neveikti, jei oro žarna bus netinkamai susisukusi, nutrūkusi arba atsilaisvinusi.

- Jei įrankiai arba tokie priedai, kaip suktuvo antgaliai arba galvutės, bus naudojami ilgą laiką, jie gali susidėvėti. Jei įrankiai arba jų priedai bus naudojami toliau, jie gali sulūžti.
- Jei įrankis yra pernelyg pažeistas ir nebegali būti toliau naudojamas, žaliavas perdirbkite, o ne išmeskite kaip atliekas. Įrankio, jo priedų ir pakuotės atliekos turėtų būti rūšiuojamos, kad jas būtų galima ekologiškai perdirbti.

2. Eksploatavimas

- 2.1. Naudokite oro kompresorių, turintį filtrą, alyvos padavimo įtaisą, adapterius ir tepimo alyvą, kad padidintumėte darbo efektyvumą, prailgintumėte tarnavimo laiką ir sumažintumėte išlaidas.



- 2.2. Prieš prijungdami oro žarną, ant oro įleidimo antgalio užlašinkite 4–5 verpstinės alyvos (M12) lašus. Sutepti taip pat reikia po 3–4 darbo valandų. Apvyniokite sriegį teflonine juosta, kad užtikrintumėte tinkamą oro įleidimo angos sandarumą, tuomet priveržkite pneumatinę jungiamąją detalę prie pneumatinio suktuvo
- 2.3. Naudokite kompresoriaus greito prijungimo kištuką, kad prijungtumėte įrankio oro įleidimo žarną ir patikrinkite, ar ji tvirtai laikosi.
- 2.4. Pasirinkite reikiamo dydžio galvutę ir įsitikinkite, kad ji tvirtai laikosi.
- 2.5. Darbinis oro slėgis yra 6 barai (90PSI)
- 2.6. Patikrinkite, ar slėgio reguliatorius yra nustatytas teisingoje padėtyje.
- 2.7. Tuomet nuspauskite mygtuką, kad pradėtumėte dirbti.
- Atitikties deklaracija
3. Detalių schema ir sąrašas

CE atitikties deklaracija

LIETUVIŲ K.

BizeA Sp. z o.o. pareiškia, kad pridėtuose dokumentuose aprašytas gaminys atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB ir Europos standartus EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

CE Konformitätserklärung

DEUTSCH

BizeA Sp. z o.o. erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Gerät mit den Europäischen Richtlinien 2006/42/EC und den Europäischen Norm EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

CE Déclaration de conformité

FRANCAIS

BizeA Sp. z o.o. déclare et prend sur soi toute la responsabilité de cette déclaration, que le produit est en conformité avec les Directives Européennes 2006/42/CE et avec les Norme harmonisée EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

CE Konformiteitsverklaring

NEDERLANDS

BizeA Sp. z o.o. verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat deze machine in overeenstemming is met de Europese Richtlijnen 2006/42/EC en de Europese norm EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

CE Declaración de conformidad

ESPAÑOL

BizeA Sp. z o.o. declara que el producto descrito en la documentación adjunta es conforme con la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE y las normas Europeas EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

CE Declaração de conformidade

PORTUGUESE

BizeA Sp. z o.o. declara que o produto descrito nos documentos em anexo está em conformidade com a diretiva da maquinaria 2006/42/EC e pelas normas standard europeias EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-6:2012, EN ISO 15744:2008.

Deklaracja zgodności WE

POLSKI

BizeA Sp. z o.o. deklaruje niniejszym, że produkty opisane w załączonej dokumentacji spełniają wymogi określone w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE oraz w normach europejskich EN ISO 12100: 2010, EN ISO 11148-6: 2012, EN ISO 15744:2008.

Typ maszyny: AB-S6T

Nazwa maszyny: WKRĘTAK PNEUMATYCZNY / Pneumatinis suktuvas

Data wydania: 2019-10-15

/Parašas/


Wystawił: Produktų vadybininkas – Krzysztof Borysewicz

BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha, Lenkija

Tel. +48 22 2441700

www.bizea.com.pl



AB-S6T BIZON pneumatinis suktuvas

Detalės Nr.	Aprašymas	Kiekis
13436 601	ROTORIAUS MENTĖ	5
13436 602	ŽIEDINIS TARPIKLIS	1
13436 603	ŽIEDINIS TARPIKLIS	1
13436 604	ŽIEDINIS TARPIKLIS	1
13436 605	PLIENINIS RUTULIUKAS	1
13436 606	KAIŠTIS	3
13436 607	KAIŠTIS	1
13436 608	KAIŠTIS	1
13436 609	SPYRUOKLĖ	1
13436 610	SPYRUOKLĖ	1
13436 611	STABDYMO RATUKAS	1
13436 612	FIKSAVIMO RATUKAS	1
13436 613	VARŽTAS	1
13436 614	RUTULINIS GUOLIS	3
13436 615	RUTULINIS GUOLIS	1
13436 616	RUTULINIS GUOLIS	1
13436 617	RUTULINIS GUOLIS	1
13436 618	RUTULINIS GUOLIS	1
13436 619	PAVARA	1
13436 620	JUNGIKLIS	1

13436 621	REVERSO PERJUNGĖJAS	1
13436 622	VOŽTUVO STRYPAS	1
13436 623	VOŽTUVO STRYPAS	1
13436 624	ORO ĮLEIDIMO ANGA (PT)	1
13436 625	SLOPINTUVAS	1
13436 626	SLOPINTUVAS	1
13436 627	ROTORIUS	1
13436 628	PRIEKINĖ PLOKŠTĖ	1
13436 629	GALINĖ PLOKŠTĖ	1
13436 630	CILINDRAS	1
13436 631	PAVAROS ŽIEDAS	1
13436 632	ĮVORĖ	1
13436 633	ĮVORĖ	1
13436 634	ĮVORĖ	1
13436 635	POVERŽLĖ	1
13436 636	POVERŽLĖ	1
13436 637	PAVAROS STRYPAS	1
13436 638	PRIEKINIS DANGTELIS	1
13436 639	RANKENA	1