

## deutsch

### BeA Druckluftnagler Typ 71/16-436 LN

[1] Abmessungen: L = 221; H = 192; B = 43 mm;  
 [2] Gewicht: 1,05 kg.  
 [3] zulässiger Druck: 6 bar,  
 [4] empfohlener Druck: 5-6 bar  
 [5] Luftverbrauch bei 6 bar 0,5 l freie Luft  
 [6] Klammer Typ 71 von 6 bis 16 mm.  
 [7] A-bewerteter Einzelereignis-Schallleistungspegel  $L_{WA,1s} = 87 \text{ dB}$   
 [8] A-bewerteter Einzelereignis-Emission Schalldruckpegel

am Arbeitsplatz  $L_{PA,1s} = 79 \text{ dB}$

[9] Der Vibrationskennwert liegt unter der Deklarationsgrenze

[10] Magazinart: Unterlader

[11] Ladekapazität: min 188 Klammern

[12] Luftanschluß: 9 bis 10 mm Nennweite

Diese Ersatzteiliste/Servicehinweise bildet mit dem beiliegenden Benutzer-Handbuch die Betriebsanleitung. Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

#### Austausch von Verschleißteilen

**Achtung:** Gerät von der Pneumatik-Druckquelle trennen, Klammermagazin entleeren. Die Befestigung der Kappe muß mit einem Drehschrauber erfolgen, bei dem das Drehmoment auf 8 Nm eingestellt ist.

#### Austausch des Treibers

Schraubkappe 14404873 herausdrehen (Bild 1). Mit dem Ersatztreiber die Kolben-Treibereinheit herausdrücken (Bild 2). Die Lagernadel 13300186 mittels Durchschlag soweit herausdrücken, daß sich der Treiber auswechselt lässt (Bild 3). Verwenden Sie die Hilfsvorrichtung "Montageklotz" 14401089. Stift mittig in der Bohrung ausrichten. Danach muss die Bohrung im Kolben auf beiden Seiten leicht verstemmt werden. Dazu einen Dorn, Durchmesser 3mm, quer über die Bohrung legen (Bild 3) und mit einem Hammer auf den Dorn schlagen, so dass die Bohrung leicht verformt wird.

#### Auswechseln des Kolben O-Ringes

Siehe Beschreibung "Auswechseln des Treibers", dann O-Ring 13300158 auswechseln (Bild 3) und mit O-Ring-Fett 13301706 oder mit Öl 13301708 einsetzen.

#### Auswechseln des Puffers

Siehe Beschreibung "Auswechseln des Treibers". Dann Puffer und Zylinder herausdrücken. Bei der Montage die Teile mit O-Ring-Fett oder Öl wieder einsetzen (Bild 4).

#### Austausch von Zugfeder und Schubkasten

Sperrklinkenachse herausdrücken und Abdeckung nach vorn herausschieben. Den Unterschieber nach hinten aus der Abdeckschiene herausziehen, dann neue Zugfeder 14405402 in den Schubkasten haken, unter die Umlenkrolle im Unterschieber nach hinten führen und einhaken (Bild 5).

#### Auswechseln der Ventil-O-Ringe

Zylinderschraube 13301103 lösen (Bild 6), danach Ventilabdeckung 14403934 abheben. Ventildichtung entnehmen und kompletten Ventileinsatz herausklopfen (Bild 7). Die einem stärkeren Verschleiß unterworfenen O-Ringe 13300011 und 13300073 sollten komplett ausgewechselt werden und mit O-Ring Fett 13301706 oder Öl 13301708 wieder eingesetzt werden.

#### Schalldämpfer austauschen

Abdeckung, wie oben beschrieben, entfernen. Sperrklinkenachse 14405330 herausdrücken. Sperrklinke und Schenkelfeder entfernen. Den Schalldämpfer nach hinten herausnehmen und austauschen.

## English

### BeA Pneumatic Stapler Type 71/16-436 LN

This Spare parts list/service instructions and the enclosed operator's manual constitute the operating instructions. Read both before use and strictly observe safety instructions.

In the German part of the spare part list the technical data are marked with a code in [] brackets.

#### To replace wear and tear parts

**Attention!** Always disconnect the tool from its air supply and empty staple magazine. The cap has to be fixed with a torque wrench adjusted to 8 Nm.


#### To replace driver blade

Loosen cap 14404873 (fig. 1). Remove piston-driver blade assembly with the spare driver blade (fig. 2). With a pin punch tap out pin 13300186 (fig.3). Use mounting block 14401089. The driver blade can then be removed. Replacement of the blade is a reversal of the above procedure. After inserting the pin the holes at both sides of the plastic piston have to be deformed again to prevent movement of the pin, which can then damage the cylinder. In order to do this, lay a drift punch, diameter 3mm, across the hole (fig.3) and hit the punch drift with a hammer so that the hole is deformed a little bit.


#### Replacement of the piston O-ring

See instructions "to replace driver blade", then replace O-ring 13300158 (fig. 3) and grease with grease 13301706 or with oil 13301708 before refitting.


1




2



3



4



## To replace bumper

See instruction "to replace driver blade". then remove bumper and cylinder. Before refitting grease the parts with O-ring grease or oil.

#### To replace tension spring and feeder bar

Pree the pin of the safty catch out and slide the cover forwards to remove. Pull the back nose assembly out of the cover rail, then hook new tension spring 14405402 onto feeder bar, lead it backwards under the pulley and over the hook inside the back nose assembly (fig. 5).

#### To replace O-rings on valve system

Remove allen bolt 13301103 to release valve cap 14403934 (fig. 6). Remove valve gasket and tap out all components of the valve. Figure 7 shows a breakdown of the valve components which are accessible once the valve cap 14403934 has been removed. Replace the O-rings 13300011 and 13300073 and grease with O-ring grease 13301706 or oil 13301708 before reassembling.

#### To replace silencer

Remove cover as described above. Remove pin 14405330. Remove locking pawl and leg spring. Take out silencer towards the rear and replace.

## français

### Agrafeuse pneumatique BeA Type 71/16-436 LN

#### Instructions de montage et entretien

Cette Nomenclature des pièces détachées et instructions de montage et le Manuel de l'utilisateur font partie du Mode d'Emploi. Avant utilisation veuillez lire attentivement.

#### Echange des pièces d'usure

**Attention:** Séparer l'appareil de l'alimentation pneumatique et vider le magasin des clous. La cache est fixée par l'intermédiaire d'une clé dynamométrique réglée à un couple de 8 Nm.

#### Echange de l'enfonceur

Dévisser la cache vissée 14404873 (figure 1). Pousser l'unité piston-enfonceur à l'aide de l'enfonceur de recharge (figure 2). Pousser la pointe de logement 13300186 à l'aide d'un poinçon jusqu'à ce que l'enfonceur soit libéré et puisse être échangé (figure 3). Utiliser le dispositif auxiliaire "bloc de montage" 14401089. Placer la goupille au centre du trou. Il est ensuite nécessaire d'aplatir légèrement des deux côtés le trou dans le piston. Pour cela, poser un mandrin de 3mm de diamètre en travers du trou (Fig. 3) et taper au marteau sur le mandrin de manière à déformer un peu le trou.

#### Echange du joint torique du piston

Voir description "Echange de l'enfonceur". Ensuite échanger le joint torique 13300158 (figure 3) en utilisant de la graisse pour joints toriques 13301706 ou bien de l'huile 13301708.

#### Echange du pare-choc

Voir description "Echange de l'enfonceur". Ensuite pousser le pare-choc et le cylindre. Graisser les pièces pendant le remontage à l'aide de graisse pour joints toriques ou bien d'huile (figure 4).

#### Echange du ressort de traction et du tiroir

Poussez l'arbre à cliquet d'arrêt vers l'extérieur et faites glisser le capot vers l'avant à l'extérieur. Retirer le coulissoir inférieur vers l'arrière de la coulisse du couvercle, accrocher un ressort de traction de recharge 14405402 dans le tiroir, le passer autour de la poulie de renvoi du coulissoir inférieur vers l'arrière et l'accrocher (figure 5).

#### Echange des joints toriques de la soupape

Desserrer la vis 13301103 (figure 6), ensuite enlever le couvercle de soupape 14403934. Enlever le joint de soupape et sortir l'unité complète de soupape en donnant de petits coups (figure 7). Les joints toriques 13300011 et 13300073 étant soumis à une usure intense doivent être échangés complètement et remplacés en utilisant de la graisse pour joints toriques 13301706 ou bien de l'huile 13301708.

#### Echange du silencieux

Enlever le couvercle comme décrit plus haut. Pousser la pointe de logement 14405330. Enlever le cliquet et le ressort à branches. Retirer le silencieux vers l'arrière et l'échanger.

## español

### Grapadora neumática BeA tipo 71/16-436 LN

Esta Lista de piezas e instrucciones de mantenimiento son partes - junto con las Instrucciones para el operario - de las normas de trabajo. Antes del uso deben leerse detenidamente dichas instrucciones y atender las instrucciones de seguridad.

En la parte alemana de la lista de repuestos figuran datos técnicos bajo cifras características. [ ] (Véase también el manual de usuario.)

#### Recambio de piezas de desgaste

**Atención:** Separar el equipo de la fuente de presión neumática. Vaciar el cargador de clavos. Para sujetar la coperza, utilizar una atornilladora rotativa cuyo momento de giro esté ajustado en 8 nm.

### Recambio del hincador

Quitar girando la caperuza atornillable 14404873 (Ilustración 1). Mediante el hincador de repuesto, apretar hacia afuera la unidad hincadora de émbolo (Ilustración 2). Apretar hacia afuera la aguja de cojinete 13300186 mediante un punzón lo necesario como para poder recambiar el hincador (Ilustración 3). Utilizar el dispositivo auxiliar "taco de montaje" 14401089. Centrar el pasador en el agujero. A continuación el agujero en el pistón debe ser retacado ligeramente de ambos lados. Para ello colocar transversalmente encima del agujero un mandril de un diámetro de 3 mm (figura 3) y golpear el mandril con un martillo de modo que el agujero quede ligeramente deformado.

### Cambio del anillo tórico de obturación del émbolo

Véanse las instrucciones para el "Recambio del hincador"; a continuación, recambiar el anillo tórico 13300158 (Ilustración 3) y colocar el anillo nuevo con grasa para anillos tóricos 13301706 ó con aceite 133017080

### Recambio del tampón

Véanse las instrucciones para el "Recambio del hincador". Apretar el tampón y el cilindro hacia afuera. Al volver a montar, colocar las nuevas piezas con grasa para anillos toroidales o aceite (Ilustración 4).

### Recambio del resorte de tracción y del cajón de empuje

Prensionar afuera el eje del trinquete de parada y empujar adelante la cubierta. Sacar la corredera inferior hacia atrás del riel de cobertura tirando de ella, enganchar un nuevo resorte de tracción 14405402 en el cajón de empuje, hacerlo pasar hacia atrás por debajo del rodillo de reenvío en la corredera inferior y engancharlo (Ilustración 5).

### Recambio de los anillos tóricos de válvula

Aflojar el tornillo cilíndrico 13301103 (Ilustración 6) y levantar a continuación la cubierta de válvula 14403934. Retirar la junta de válvula y sacar golpeando la pieza insertada completa de válvula (Ilustración 7). Es recomendable recambiar completamente los anillos tóricos 13300011 y 13300073 sometidos a un mayor desgaste y colocar los anillos nuevos con grasa para anillos tóricos 13301706 ó aceite 13301708.

### Recambio del amortiguador de sonido

Retirar la cubierta del modo descripto arriba. Sacar apretando la aguja de cojinete 14405330. Quitar el trinquete de retención y el resorte de brazos. Sacar el amortiguador hacia atrás y reemplazarlo.

italiano

### Fissatrice pneumatica BeA Tipo 71/16-436 LN

La Lista ricambi/istruzioni di manutenzione e l'allegrato Manuale per l'utilizzatore costituiscono le istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima di utilizzare la fissatrice e rispettare assolutamente le norme di sicurezza riportate.

Nella parte tedesca della distinta pezzi di ricambio, i dati tecnici sono evidenziati tra parentesi quadre [ ]. (cfr. anche il manuale per l'operatore).

### Sostituzione di pezzi soggetti ad usura

**Attenzione:** Collegare l'alimentazione di pressione pneumatica e svuotare il caricatore di chiodi. Il coperchio deve essere fissato con un'avvitatrice registrata su di un momento torcente di 8 Nm.

### Sostituzione dell'avvitatore

Svitare il coperchio avvitato 14404873 (figura 1). Estrarre l'unità pistone-avvitatore premendo con l'avvitatore di ricambio (figura 2). Estrarre il soporte 13300186 mediante el punzón fino a quando non è possibile sostituire l'avvitatore (figura 3). Utilizzate il dispositivo auxiliar "blocchetto di montaggio" 14401089. Centrare lo spinotto assialmente nel foro. Il foro nel pistone deve essere poi leggermente cianfrinato da entrambe le parti. Allo scopo appoggiare trasversalmente sul foro una spina del diametro di 3 mm (Figura 3) e battere con un martello in modo da deformare leggermente il foro.

### Sostituzione dell'OR del pistone

Si veda la descrizione "Sostituzione dell'avvitatore", quindi sostituire l'OR 13300158 (figura 3) e inserirlo con grasso per OR 13301706 oppure con olio 13301708.

### Sostituzione dell'ammortizzatore

Si veda la descrizione "Sostituzione dell'avvitatore", quindi estrarre l'ammortizzatore ed il cilindro. Durante il montaggio applicare grasso od olio per OR sui pezzi (figura 4).


### Sostituzione della molla di trazione e del cassetto

Premere fuori l'asse della maniglia di arresto e spostare fuori la copertura spingendo in avanti. Togliere l'elemento scorrevole inferiore dalla guida del coperchio tirandolo indietro, quindi agganciare la molla di trazione nuova 14405402 nel cassetto, spingerla indietro sotto il galoppino nella paletta e fissarla al gancio (figura 5).


### Sostituzione degli OR della valvola

Allentare la vite a testa cilindrica 13301103 (figura 6), poi sollevare il coperchio della valvola 14403934. Togliere la garnitura della valvola ed estrarre il gruppo valvola completo (figura 7). Gli anelli OR 13300011 e 13300073 esposti a forte usura dovrebbero essere sostituiti con OR nuovi ricoperti con grasso apposito 13301706 oppure olio 13301708.


5



6



7



### Sostituzione del silenziatore

Togliere il coperchio come descritto sopra. Estrarre soporte 14405330. Togliere i nottolini di arresto e la molla di tensione. Tirare indietro il silenziatore e sostituirlo.

Nederland

### BeA Luchtdruktacker Type 71/16-436 LN

#### Service-instructie

Ditse onderdelenlijst en service-instructie vormt één geheel met bijgaand instructieboekje en de gebruiksaanwijzing. Lees het zorgvuldig voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en houd u strikt aan de veiligheidsvoorschriften.

In het Duitse gedeelte van de reserve-onderdelenlijst staan technische specificaties onder codenummers. [ ] (zie ook het bedieningshandboek).

#### Vervangen van versleten onderdelen:

**PAS OP!** Apparaat eerst van de pneumatische druk afkoppelen. Spijkermagazijn ledigen. De kap moet met een draaimomentleutel bevestigd worden, die op 8 Nm aandraaimoment ingesteld is.

#### Vervangen van de drijver:

Schroefkap 14404873 uitdraaien (afbeelding 1). Met de reservedrijver de zuiger-drijver-eenheid eruit drukken (afbeelding 2). De lagerpen 13300186 zover eruit slaan dat u de drijver kunt vervangen (afbeelding 3). Gebruik het hulpstuk "montageblok" 14401089. Plaats de zuigerpen precies midden in het zuigerat. Daarna moeten de beide einden van het pentagon iets opgestuwd worden. Leg hier toe een drelvel, diameter 3 mm, dwars over de pentagon (afbeelding 3) en tik er met een hamer op, zodat de gaten enigszins vervormen.

#### Vervangen van de o-ring van de zuiger:

Zie beschrijving "Vervangen van de drijver", dan de o-ring 13300158 vervangen (afbeelding 3) en met o-ringvet 13301706 of met olie 13301708 plaatsen.

#### Vervangen van de buffer:

Zie beschrijving "Vervangen van de drijver". Dan de buffer en de cilinder eruit drukken. Bij de montage de onderdelen weer met o-ringvet of olie monteren (afbeelding 4).

#### Vervangen van trekveer en aandrijving

Palas eruit drukken en afdekkap er naar voren toe uitschuiven. De onderschijf naar achteren uit de dekraai trekken, de nieuwe trekveer 14405402 plaatsen, in de aandrijving haken, onder de stuurrol in de onderschijf naar achteren voeren en inhaken (afbeelding 5).

#### Vervangen van de ventiel-o-ringen:

Cilinderschroef 13301103 losdraaien (afbeelding 6), dan ventieldeksel 14403934 eraf nemen, de ventielafdichting eruit nemen en de complete ventielinset eruit kloppen (afbeelding 7). De o-ringen 13300011 en 13300073 die sneller slijten moeten compleet vervangen en de nieuwe met o-ringvet 13301706 of olie 13301708 weer geplaatst worden.

#### Geluiddemper vervangen:

Dekplaten verwijderen zoals hierboven beschreven. Spijkermagazijn 14405330 eruit drukken. Pal en veer verwijderen. De geluiddemper naar achteren uitnemen en vervangen.

Dansk

### BeA trykluftsømmaskine type 71/16-436 LN

Denne reservedelsliste/ disse service-oplysninger udgør sammen med vedlagte brugerhåndbog driftsvejledningen, dette materiale bedes de venligst gennemlæse omhyggeligt samt læg tage sikkerhedsoplysningerne for ibrugtagningen.

I den tyske del af reservedelslisten står tekniske data under identifikationsnumre [ ] (Se også brugerhåndbog.)

#### Udskiftning af sliddele

Adskil maskinen fra den pneumatiske trykkilde, tøm sommagasinnet. Fastgørelsen af kappen skal ske med et skrueværktøj, på hvilket drejemomentet er indstillet på 8 Nm.

#### Udskiftning af drivdøren

Skruekappen 14404873 drejes ud (illustration 1). Med reservedrivdøren trykkes stemplet-drivenheden ud (illustration 2). Lejehållen 13300186 trykkes så langt ud, at drivdøren lader sig udskifte (illustration 3). Anvend hjælpelanordningen "montageklods" 14401089. Stiften centreres midt i udboringen. Derefter skal udboringen i stemplet stemmes let på begge sider. Til dette formål lægges en dorn med 3 mm diameter tværs over boringen (fig. 3), og der slås med en hammer på dornen, således at udboringen deformeres let.

#### Udskiftning af stemplets O-ring

Se beskrivelsen "Udskiftning af drivdøren", udskift derpå O-ring 13300158 (illustration 3) og indsæt ny O-ring med O-ringsfedt 13301706 eller med olie 13301708.

#### Udskiftning af pufferen

Se beskrivelsen "Udskiftning af drivdøren". Tryk derpå puffer og cylinder ud. Ved montage indsættes delene med O-ringsfedt eller olie (illustration 4).

## Udskiftning af trækfjeder og trykkasse

Påljhulsaksel trykkes ud og kappe sydes ud fremad. Underskyderen trækkes ud fra afdækningskassen bagud, derpå hages ny trækfjeder 14405402 ind i trykkassen, føres under styrerullen i underskyderen bagud og hages ind (illustration 5).

## Udskiftning af ventil-O-ring

Cylinderskrue 13301103 løsnes (illustration 6), derpå løftes ventilafdækning 14403934 af. Ventiltætning udtagtes og den komplette ventilindsats bankses ud (illustration 7). O-ringene 13300011 og 13300073, der er utsat for et stærkere slid, bør udskiftes komplet og monteres med O-ringsfedt 13301706 eller olie 13301708.

## Udskiftning af lyddæmper

Afdækning fjernes som ovenfor beskrevet. Lejenålen 14405330 trykkes ud. Låsepal og benfjeder fjernes. Lyddæmperen tages ud bagud og erstattes af ny.

Svensk

## BeA tryckluftsdriven spikpistol typ 71/16-436 LN

Denna lista på reservdelar och dessa serviceanvisningar utgör tillsammans med bifogad handledning bruksanvisningen. Läs noggrant igenom den och beakta säkerhetsanvisningarna. In den tyskspråkiga delen av tillbehörslistan står tekniska data under sifferkoder. [ ] (Se även handledningen.)

## Byta ut förslitningsdelar

Varning: Skilj apparaten från tryckluftssystemet, töm spikmagasinet. Käpan ska skruvas fast med en momentnyckel som är inställt på 8 Nm.

## Byta ut pådrivaren

Dra ut skruvkåpan 14404873 (bild 1). Tryck ut kolvdrivenheten med den nya pådrivaren (bild 2). Tryck ut lagernålen 13300186 med ett håslag tills pådrivaren kan bytas ut (bild 3). Använd hjälpmedlet "monteringskloss" 14401089. Rikta stiftet mitt i borrhålet. Därefter skall borrhålet i kolven stämmas något på båda sidor. Lägg ett stift (3 mm diameter) diagonalt över borrhålet (bild 3) och slå med en hammare på stiftet, så att borrhålet deformeras något.

## Byta ut kolvens o-ring

Se beskrivningen "Byta ut pådrivaren". Byt sedan ut o-ringen 13300158 (bild 3). Sätt i den nya o-ringen med o-ringfett 13301706 eller olja 13301708.

## Byta ut bufferten

Se beskrivningen "Byta ut pådrivaren". Tryck sedan ut buffert och cylinder. Vid monteringen ska delarna sättas in med o-ringfett eller olja (bild 4).

## Byta ut dragfjädern och draglådan

Tryck ut spärklinkans axel och skjut ut skyddet fram. Dra ut den undre sliden bakåt ur täcksenan. Haka fast den nya dragfjädern 14405402 i draglådan. För fjädern bakåt under styrullen i den undre sliden och haka fast den (bild 5).

## Byta ut ventilens o-ringar

Lossa cylinderskraven 13301103 (bild 6). Lyft sedan av ventilhjellet 14403934. Ta bort ventiltætningen och knacka ur hela ventilinsatsen (bild 7). O-ringarna 13300011 och 13300073 utsätts för starkare slitage och

samtliga ska därför bytas ut. Sätt i de nya o-ringarna med o-ringfett 13301706 eller olja 13301708.

## Byta ut luddämpningen

Ta bort højlet enligt anvisningarna oven. Tryck ut lagernål 14405330. Ta bort spärrhaken och flänsfäder. Dra ut luddämpningen bakåt och byt ut den

Suomed

## BeA paineilmäaulauskone typpi 71/16-436 LN

Varaosalista ja huolto-ohjeet muodostavat yhdessä oheisen käyttäjäkäskirjan kanssa tuotteen käyttöohjeet. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa ja noudata turvallisuusohjeita.

Varaosalistan saksankielisessä osassa ovat tekniset tiedot merkitty tunnusnumeroin. [ ] (Kts. myös käyttäjäkäskirja.)

## Kuluvien osien vaihto

HUOM! Irrota aina paineilmaletku. Tyhjennä naulamakasiini. Kannen kiinnittämiseessä on käytettävä väntötömommenttiavain, jossa väntötömomentti on asetettava 8 Nm.

## Ohjaimen vaihto

Poistetaan kierrekansi 14404873 (kuva 1). Määntä-ohjain-ylskikkö työnnetään ulos varaohjaimella (kuva 2). Laakerineula 13300186 työnnetään lävistimellä niin pitkälle ulos, että voidaan vaihtaa ohjain (kuva 3). Käytä apulaitetta "asennuspölkky" 14401089. Varmista, että tappi on keskellä reikää. Se jälkeen mäännän reikää on tilkittävä molemmilla puolilla kevyesti. Käytä siihen halkaisijaltaan 3 mm:n tuurnaa, joka asetetaan poikittain reiän päälle (kuva 3). Lyjä vasaralla tuurana siten, että reikää muotoutuu hieman.

## Männän O-rengaan vaihto

Kts. kuvaus "ohjaimen vaihto", sitten vaihdetaan O-rengas 13300158 (kuva 3) ja asetetaan uudestaan käytämällä O-rengasrasvaa 13301706 tai öljyä 13301708.

## Puskurin vaihto

Kts. kuvaus "ohjaimen vaihto". Sitten työnnetään ulos puskuri ja sylinteri. Osien uudelleen asettamisessa on käytettävä O-rengasrasvaa tai öljyä (kuva 4).

## Vetojousen ja vetolaatikon vaihto

Paina salpa-akselia ulos ja työnä suojuus eteenpäin iritti. Vedetään makasiinien alakansi peitekiskoa pitkin taaksepäin, sitten kinnitetään uusi vetojousi 14405402 vetolaatikkoon, se viedään ohjauskelan ympäri taakse ja kinnitetään (kuva 5).

## Venttiilien O-renkaiden vaihto


Löysätään sylinteriruuvit 13301103 (kuva 6), sen jälkeen nostetaan venttiiliinkantta 14403934. Otetaan venttiiliittiivisteet ja otetaan koko venttiilisarja pois (kuva 7). Kovemmat kulumuksetta kärsvät O-renkaat 13300011 ja 13300073 pitääsi vaihtaa vain kokonaисina ja asettaan uudestaan käytämällä O-renkaaiden rasvaa 13301706 tai öljyä 13301708.

## Äänenvaimentimen vaihto

Kansi aukastaan kuten edellä mainitti. Työnnetään laakerineula 14405330 ulos. Poistetaan sulkuvipua ja varsijousi. Äänenvaimennin otetaan pois taaksepäin ja vaihdetaan.

1	O-Ring	13300002	21	Schubkasten	14403778	31	Gehäuse	14406915	41	Zylinder	14403964
2	O-ring	13300011		Feeder bar			Body		Cylinder		
3	Joint torique	13300013		Chariot			Corps		Cylindre		
4	Aro torico	13302609		Barra cargador			Cuerpo		Cilindro		
5		13300054									
6		13300073	22	Kolben	14403712	32	Schalldämpfer	14403724	42	Unterschieber	14403965
7		13300080		Piston			Silencer		Back nose assembly		
8		13300081		Piston			Amortisseur de bruit		Chargeur		
9		13300083		Piston			Silenciador		Guia		
10		13300158	23	Schaltstift	14403738	33	Dämpfer	14406916	43	Abdeckschiene	14403966
11	Sperrklinkenachse	14405330		Valve pin			Damper		Cover		
	Pin			Bouton de commande			Amortisseur		Rail de couverture		
	Axe			Pasador valvula			Regulador		Tapa cargador		
12	Lagernadel	13300182	24	Abschlüßstück	14405864	34	Ventildichtung	14403933	44	Werkzeug Teil 1	14403967
13	Pin	13300186		End piece			Valve gasket		Front nose		
	Axe			Pièce queue			Joint de soupape		Plaque frontale		
	Eje			Pieza final			Junta de valvula		Placa guía delantera		
14	Scheibe	13300479	25	Abdeckung	14405767	35	Ventilabdeckung	14403934	45	Treiber	14403968
	Disc			Cover			Valve cap		Driver blade		
	Rondelle			Cache			Capuchon de soupape		Marteau		
	Arandela			Tapa			Tapa valvula		Lengüeta		
15	Zylinderschraube	13301103	26	Schenkelfeder	14403913	36	Auslöser	14403935	46	Rolle	14403972
16	Allen bolt	13302683		Leg spring			Trigger		Rulley		
	Vis cylindrique			Ressort à branches			Levier de détente		Rouleau		
	Tornillo allen			Muelle en pata			Gatillo de disparo		Rodillo		
17	Senkschraube	13302684	27	Sperrklinke	14403915	37	Ventilyylinder	14403936	47	Achse	14404019
	Countersunk bolt			Locking pawl			Valve cylinder		Pin		
	Vis creuse fraisée			Clíquet			Cylindre de soupape		Axe		
	Tornillo avellanado			Trinquete de cierre			Valvula cilindro		Eje		
18	Anschlußnippel	14000244	28	Klinkenabdeckung	14403916	38	Ventilschaft	14403937	48	Anschlag	14405768
	Air hose connector			Cover			Valve shaft		Stop		
	Erbout de raccordement			Cache			Corps de la soupape		Butoir		
	Conektor de aire manguera			Tapa			Vastago valvula		Tope		
19	Zugfeder	14405402	29	Werkzeug Teil 2	14403920	39	Zwischenhülse	14403938	49	Spannhülse	13301787
	Tension spring			Back nose			Valve intermediate		Split pin		
	Ressort de traction			Plaque arrière			Arbre intermédiaire		Douille fendue		
	Muelle de tracción			Placa guía posterior			Valvula intermedio cilindro		Pasador elastico		
20	Dichtscheibe	14400063	30	Puffer	14403923	40	Kappe	14404873			
	Gasket			Bumper			Cap				
	Douille			Amortisseur			Capuchon				
	Junta obturadora			Amortiguador			Cabeza				

Typ 71/16-436 LN (Art.-Nr. 12000074)  
Type  
Tipo



# BeA 气动码钉枪型号：71/16-436 LN

该零件清单/维修指南和附上的使用者手册组成了操作手册。

使用前请认真阅读并严格遵守。

在零件清单的德语部分，技术数字列于〔〕下，（也见使用者手册）

## 更换损耗零件

**注意！**请卸下空气供应，清空弹夹。使用调整到8Nm的转矩扳手固定上盖。

## 更换撞针

扭松上盖14404873（图1）用备用撞针移动活塞—撞针组（图2）用压钉器敲出销钉13300186（图3）使用垫板14401089，取出撞针片。  
颠倒以上次序就可更换撞针片。

## 更换活塞O环

请看指示“更换撞针片”部分，然后更换13300158 O环（图3）用13301706润滑O环或者重新组装前用13301708润滑。

插入销钉后，塑胶活塞两边的孔必须重新整形防止销钉移动，避免损坏气缸。为避免销钉移动，放一根直径为3mm的压钉器进入孔内，然后用锤子击打压钉器使孔变形一点。

## 更换缓冲垫

看指示“更换撞针片”部分，移动缓冲垫和气缸，重新安装前请把润滑油涂在零件上。

## 更换拉簧和送钉器

敲出保险装置处的销钉，滑动盖板并取下。把后鼻组件往后移动，然后把新拉簧14405402钩住送钉器，拉动它直至滑轮处，钩上后鼻组件。（图5）

## 更换开关阀O环


取下内六角螺钉13301103，放松阀盖14403934（图6）拿出密封垫，敲出阀内所有配件。

图7显示一旦移开阀盖14403934，就很容易把阀内配件取出。更换O环13300011和13300073重新组装前请用13301706或13301708润滑O环。

## 更换消音器

如上所述取出盖板，取下销钉14405330，拿开锁爪和扭簧，取下消音器并更换之。

1	O环	13300002	21	送钉器	14403778	33	减音器	14406916	45	撞针片	14403968
2		13300011	22	活塞	14403712	34	密封垫	14403933	46	滑轮	14403972
3		13300013	23	销钉	14403738	35	阀盖	14403934	47	销钉	14404019
4		13302609	24	定位器	14405864	36	扳机	14403935	48	挡块	14405768
5		13300054	25	盖板	14405767	37	开关气缸	14403936	49	开口销	13301787
6		13300073	26	扭簧	14403913	38	导气杆	14403937			
7		13300080	27	锁爪	14403915	39	气缸，中阀	14403938			
8		13300081	28	尾扣	14403916	40	上盖	14404873			
9		13300083	29	后鼻	14403920	41	气缸	14403964			
10		13300158	30	缓冲垫	14403923	42	后鼻组件	14403965			
11	销钉	14405330	31	枪体	14406915	43	钉槽盖板	14403966			
12	销钉	13300182	32	消音器	14403724	44	前鼻	14403967			
13		13300186									
14	圆环	13300479									
15	内六角螺钉	13301103									
16		13302683									
17	沉头螺钉	13302684									
18	接头										
19	拉簧	14405402									



## BeA Havalı Zımba Tabancası Model 71/16-436 LN

- [1] Boyutlar: 221x192x43 (UxYxG)
- [2] Ağırlık: 1,05 kg.
- [3] En yüksek çalışma basıncı: 6 bar
- [4] Çalışma basıncı: 5-6 bar
- [5] Hava sarfıyatı/çalışma: 0,5lt / 6 bar
- [6] Zımba teli; tip 71, 6 ile 16mm arası
- [7] Tek atımlık ses gürültü seviyesi 87dB
- [8] Çalışma yeri ses gürültü seviyesi 79 dB
- [9] Titreşim özellikler belirlenen değerlere uygundur.

Bu yedek parça listesi/servis talimatları ekteki ile birlikte kullanım kılavuzunu oluşturmaktadır. Makinayı kullanmadan önce dikkatlice okugun ve emniyet kurallarına sıkı bir şekilde uygulayın.

### Aşınmış ve yıpranmış parçaları değiştirilmesi

**Dikkat!** Herhangi bir bakım yapmadan önce daima aleti hava kaynağından çıkartın ve aletin içini boşaltın. Daima kapağı 8Nm'ye ayarlı tork anahtarları ile sıkın.

### Sürücü bıçağın değiştirilmesi

Kapağı 14404873 (fig 1) gevşetin. Piston-sürücü bıçak takımını sürücü bıçak ile birlikte çıkartın (fig 2). Mil çubuğu kullanarak mili 13300186 çıkartın (fig 3). Montaj bloğunu 14401089 kullanın. Sürücü bıçak ancak bu şekilde çıkartılabilir. Yeni bıçağın takılması yukarıda anlatılan işlemlerin tersi yapılarak gerçekleştirilir. Milleri yerleştirdikten sonra millerin hareket edip silindiri hasar görmesine neden olmasının engellenmesi için plastik pistonun her iki tarafındaki deliklerin tekrar deform olması gerekmektedir. Bunu yapmak için bir delik boyunca (fig 3) 3 mm çaplı tornavida benzeri bir alet yerleştirin ve bu alete çekic ile deliğin bir nezde变形 olası için vurun.

### Piston O-ring'in değiştirilmesi

"Sürücü bıçağının değiştirilmesi" talimatlarına bakın ve sonra O-ring 1330158 (fig 3) değiştirin ve yenisini yerleştirmeden önce gres 13301706 veya yağı 13301708 ile yağlayın.

### Tamponun değiştirilmesi

"Sürücü bıçağının değiştirilmesi" talimatlarına bakın, sonra tampon ve silindiri değiştirin. Yeri yerleştirmeden önce O-ringi yağlayın veya gresleyin.

### Gerilim yayının ve besleme çubuğuunun değiştirilmesi

Mili emniyet mandalından kurtarın ve kapağı dışa doğru kaydırın. Arka burun takımını kapak rayının dışına doğru itin, sonra yeni gerilim yayını 14405402 besleme çubuğuunun içine kancalayın, arka burun takımının içinde arkaya doğru kasnağın altına ve kancanın üstüne bastırın (fig 5).

### Valf sistemindeki O-ringin değiştirilmesi

Valf kapağını 14403934 çıkarmak için allen cıvatasını 13301103 söküñ (fig 6). Valf contasını söküñ ve valfin bütün parçalarını çıkartın. 7. şekilde valf kapağı 14403934 söküldükten sonra hepsi birbirinden ayrılabilen parçaların görünümü verilmiştir. O-ringleri 13300011 ve 13300073 değiştirin ve yenisini yerleştirmeden önce gres 13301706 veya yağı 13301708 ile yağlayın.

### Susturucunun değiştirilmesi

Yukarıda anlatıldığı şekilde kapağı çıkartın. Mili 14405330 değiştirin. Kilitleme mandalını ve ayak yayını çıkartın. Susturucuyu arkaya doğru çekerek çıkartın ve değiştirin.

