

BeA-Druckluftnagler Typ BT 515

- [1] Abmessungen: L = 370; H = 184 B = 44 mm;
- [2] Gewicht: 1,77 kg.
- [3] Zulässiger Luftdruck: 6 bar,
- [4] empfohlener Betriebsdruck: 5 - 8 bar.
- [5] Luftverbrauch pro Eintreibvorgang bei 6 bar: 0,45 l freie Luft.
- [6] Eintreibgegenstand: Bodenträger 10 und 12 mm
- [7] A-bewerteter Einzelereignis-Schalleistungspegel L Wa, 1s = 87 dB
- [8] A-bewerteter Einzelereignis-Emission Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L pA, 1s = 79 dB
- [9] *Vibrationskennwert liegt unter der Deklarationsgrenze
- [10] Magazinart: Oberlader
- [11] Ladekapazität: min 25 Bodenträger
- [12] Luftanschluß: 9 bis 10 mm Nennweite

Diese Ersatzteilliste/Servicehinweise bildet mit dem beiliegenden Benutzer-Handbuch die Betriebsanleitung. Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und Sicherheitshinweise unbedingt beachten.


Austausch von Verschleißteilen**Achtung:**

Gerät von der Pneumatik-Druckquelle trennen, Magazin entleeren. Die Befestigung der Kappe muß mit einem Drehschrauber erfolgen, bei dem das Drehmoment auf 8 Nm eingestellt ist.


Austausch des Kolbens

Schraubkappe 14404055 herausdrehen, (Bild 1). Das Gerät umdrehen und durch leichte Schläge auf eine Holzunterlage die Treiber-Kolbeneinheit vorsichtig herausklopfen (Bild 2). Defekte Teile austauschen und mit O-Ring-Fett 13301706 oder mit BeA-ÖL 13301708 wieder einsetzen.

1



2

**Auswechseln des Puffers**

Siehe Beschreibung "Auswechseln des Kolbens". Treiber-Kolbeneinheit herausnehmen. Ausziehvorrichtung 14401109 senkrecht in den Zylinder führen und den Puffer herausziehen (Abb. 4).

Austausch von Zugfeder und Schubkasten

Zylinderschrauben 13301101 und 13301109 entfernen. Zugfeder aushaken, Schubkasten auswechseln und wieder montieren.

Auswechseln der Ventil-O-Ringe

Zylinderschraube 13301104 lösen (Bild 6), danach Ventilabdeckung 14404086 abheben. Kompletten Ventileinsatz (Bild 7) herausklopfen. Die einem stärkeren Verschleiß unterworfenen O-Ringe 13300011, 13300111 und 13300073 sollten komplett ausgewechselt und mit O-Ring Fett 13301706 oder Öl 13301708 wieder eingesetzt werden.

BeA Pneumatic Nailer BT 515

This Spare parts list/service instructions and the enclosed Operator's Manual constitute the Operating Instructions. Before using read both and strictly observe safety instructions.

In the German section of the spare parts list the technical data are listed under codes [] (also see User Manual).

Service and repair**Attention!**

Always disconnect the tool from its air supply and empty magazine before attempting any repair. Always fix the cap with a torque wrench adjusted to 8 Nm

To replace piston

Loosen cap 14404055 (fig. 1). Invert machine and tap gently on wooden surface to remove piston(driver blade assembly (fig. 2). Replace wrong parts and grease O-ring before refitting with BeA special grease 13301706 or BeA oil 13301708.

To replace bumper

With the piston(driver assembly removed always check the bumper. This can easily be removed as in illustration (4).

To replace feeder bar and tension spring

Remove allen bolts 13301101 and 13301109. With draw tension spring. Remove feeder bar and replace worn parts.

Changing of O-rings on valve system

Remove allen bolt 13301104 to release valve cap 14404086 (fig. 6). Figure 7 shows a breakdown of the valve components which are accessible once the valve cap has been removed. Replace O-rings 13300011, 13300111 and 13300073 and grease with BeA O-ring grease 13301706 or oil 13301708 before reassembling.

Cloueur pneumatique BeA BT 515

Cette Nomenclature des pièces détachées et instructions de montage et le Manuel de l'utilisateur font partie du Mode d'Emploi. Avant utilisation veuillez les lire attentivement. La partie en langue allemande contient les caractéristiques techniques avec des références [] (voir manuel d'instruction).

Remplacement de pièces défectueuses:**Attention:**

Avant toute manipulation, débrancher l'alimentation d'air comprimé et décharger le magasin de pointes. La fixation du capuchon doit être effectuée obligatoirement à l'aide d'une clé dynamométrique, réglée à 8 Nm.

Piston

Dévisser le capuchon 14404055 (fig. 1). Retourner l'appareil, faire sortir par des légers mouvements de frappe sur un support en bois l'ensemble piston-marteau (fig. 2). Changer les joints toriques défectueux, les graisser avec de la graisse BeA pour joints toriques 13301706 (13301708 l'huile) et les remettre dans l'appareil.

Amortisseur

Suivre d'abord les instructions sous "Piston", sortir ensuite l'amortisseur à l'aide de l'outil spécial 14401109 (fig. 4).

Chariot et ressort de traction

Retirer les vis cylindriques 13301101 et 13301109. Décrocher le ressort de traction. Enlever le chariot et le replacer.

Remplacement des joints de soupape

Dévisser la vis cylindrique 13301104 (fig. 6), enlever le capuchon de soupape 14404086 (fig. 6). Faire sortir le bloc complet "soupape" (fig. 7). Avec un tournevis pousser en dehors l'arbre intermédiaire.

Clavadora neumática BeA BT 515

Esta Lista de piezas e instrucciones de mantenimiento son partes - junto con las Instrucciones para el operario - de las normas de trabajo. Antes del uso deben leerse detenidamente dichas instrucciones y atender las instrucciones de seguridad.

En la parte alemana de la lista de repuestos figuran datos técnicos bajo cifras características []. (Véase también el manual de usuario.)

Cambio de piezas**Importante:**

Desconectar la máquina de la alimentación de aire comprimido. Vaciar el cargador. Fije la tapa con una llave dinamica ajustada a 8 Nm.

Cambio del pistón

Desenroscar el carril tapa 14404055 (fig. 1). Darle la vuelta a la máquina y extraer mediante golpes cuidadosos contra una base de madera, todo el pistón completo (fig. 2). Cambiar las partes defectuosas y antes de montar las nuevas engrasarlas con grasa especial BeA 13301706.

Cambio del amortiguador

Véase descripción "cambio del pistón", extraer el pistón completo, introducir el dispositivo extractor 14401109 verticalmente en el cilindro y sacar el amortiguador (figura 4).

Cambio del muelle de tracción y empujador

Soltar los tornillos cilíndricos 13301101 y 13301109. Desenganchar el muelle de tracción y cambiar el empujador.

Cambio de los aros tóricos de la válvula

Soltar el tornillo cilíndrico 13301104, levantar la tapa de válvula 14404086 (fig. 6), sacar todo el conjunto de la válvula completa (fig. 7) aplicando ligeros golpes. Conviene cambiar totalmente los aros tóricos 13300011, 13300111, 13300111, 0 y 13300073, sometidos a un mayor desgaste y volverlos a insertar con grasa para aros tóricos 13301706 ó aceite 13301708.

Fissatrice pneumatica BeA tipo BT 515

La Lista ricambi/istruzioni di manutenzione e l'allegrato Manuale per l'utilizzatore costituiscono le istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima di utilizzare la fissatrice e rispettare assolutamente le norme di sicurezza riportate.

Sostituzione delle parti di usura

Nella parte tedesca della distinta pezzi di ricambio, dati tecnici sono evidenziati tra parentesi quadre []. (cfr. anche il manuale per l'operatore).

Sostituzione delle parti di usura

Attenzione:

Staccare la fissatrice dall'aria compressa e scaricare il caricatore. Il fissaggio del coperchio deve essere effettuato con una chiave dinamometrica registrata su un momento torcente di 8 Nm.

Sostituzione del pistone

Togliere il coperchio 14404055. Ruotare la fissatrice e battere con leggeri colpi sull'angolo di un tavolo dilegno in modo da favorire l'uscita della lama e del pistone (fig. 1 e fig.2). Cambiare i pezzi difettosi ed ingrassarli con grasso per O-Ring 13301706 con olio BeA 13301708.

Sostituzione del tamponcino ammortizzatore

Seguire le istruzioni per la sostituzione del pistone. Estrarre il pistone con la lama, quindi inserire verticalmente nel cilindro l'estrattore 14401109 ed estrarre il tamponcino (fig. 4).

Sostituzione molla di trazione e spintore

Svitare le viti 13301101 e 13301109 (fig 6) quindi scanciare la molla di trazione, sostituire lo spintore e rimontarlo.

Sostituzione dell'O-ring della valvola

Svitare la vite cilindrica 13301104 quindi togliere il coperchio valvola 14404086. Spingere fuori il pistoncino valvola. Estrarre il gruppo valvola completo (fig. 6 e fig. 7). Sostituire l'O-Ring 13300011, 13300111 e 13300073 che sono i più soggetti all'usura. Ingrassarli con grasso per O-Ring 13301706 o con olio 13301708 e procedere al rimontaggio.

Nederlands BeA luchtdruktacker Type BT 515

Deze Onderdelenlijst en service-instructie vormt één geheel met bijgaand instructieboekje en de gebruiksaanwijzing. Lees het zorgvuldig voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en houdt u strikt aan de veiligheidsvoorschriften.

In het Duitse gedeelte van de reserve-onderdelenlijst staan technische specificaties onder codenummers []. (Zie ook het bedieningshandboek).

Reparatie werkzaamheden

Let op!

Ontkoppel eerst het apparaat van de luchtleiding en onlaad het magazijn. De kap moet worden vastgedraaid met een momentensleutel, die op een draaimoment van 8 Nm is ingesteld.

Vervanging van zuiger

Schroefkap 14404055 eruitdraaien (afb. 1). Het apparaat op z'n kop houden en door licht tikken op een houten tafel het slagmes met zuiger er voorzichtig uitkloppen (afb. 2). Defekte onderdelen vervangen en inveten met BeA O-ringvet 13301706.

Vervanging van buffer

Zie beschrijving "vervanging van zuiger". Slagmes met zuiger eruit nemen. Hierna voorplaat 14401109 O uitnemen en met een doorslag de buffer naar boven uit de cylinder drukken.

Vervanging van de trekveer en aandrukschroef

Verwijder inbusbout 13301101 en 13301109. Trekveer uithalen en aandrukschroef vervangen.

Vervanging van de ventiel O-ringen

Inbusbout 13301104 losdraaien, daarna ventielkap 14404086 eraf nemen [6]. Komplete ventiel eruit tikken (op houten tafel kloppen) [7]. De snel slijtende O-ringen 13300011, 13300111 en 13300073 moeten geheel vervangen worden en met O-ring vet of olie 13301708 opnieuw gemonteerd worden.

Dansk BeA-trykluftsømmaskine type BT 515

Denne reservedelsliste/disse serviceoplysninger udgør sammen med vedlagte brugerhåndbog driftsvejledningen. Dette materiale bedes De venligst gennemlæse omhyggeligt samt ubetinget iagtage sikkerhedsoplysningerne føribrugtagningen.


I den tyske del af reservedelslisten står tekniske data under identifikationsnumre []. Udskiftning af sliddede

Bemærk: Apparatet adskilles fra pneumatiske-trykkilden, klammemagasinet tømmes. Fastgørelsen af kappen skal ske med en skruetrækker på hvilken drejemomentet er indstillet til 8 Nm.


Udskiftning af stemplet

Skruekappe 14404055 drejes ud [ill.1]. Apparatet vendes om, og drivdorn-stempelenheden bankes forsigtigt ud på et træunderlag [ill. 2]. Defekte dele udskiftes, og de nye dele indsættes med O-rings-fedt 13301706 eller med BeA-olie 13301708.

6



7



Udskiftning af pufferen

Se beskrivelsen "Udskiftning af drivdornen". Drivdorn-stempelenheden tages ud. Ultrækningsanordning 14401109 indføres lodret i cylinderen og pufferen trækkes ud [illustration 4].

Udskiftning af trækfjeder og trykkasse

Cylinderskrue 13301101 og 13301109 fjernes. Trækfjeder hægtes af, trykkasse udskiftes og ny monteres.

Udskiftning af ventil-O-ringene

Cylinderskrue 13301104 løsnes [ill. 6], dernæst løftes ventilafdekkningen 14404086 af. Komplet ventiludsats [ill.7] bankes ud. De O-ringe, der er utsat for et stærkere slid, 13300011, 13300111 og 13300073 udskiftes komplet, nye indsættes med O-ringsfedt 13301706 eller olie 13301708.

Svensk

BeA trykluftsdriven spikpistol typ BT 515

Denna reservdelslista/serviceanvisningar utgör en bruksanvisning i förening med bifogade handbok. Läs noggrant igenom anvisningarna innan pistolen tas i drift och följ säkerhetsanvisningarna!

I den tyska delen av reservdelslistan finns de tekniska uppgifterna vid kodnummer []. Byta ut förlämningsdelar

Varning: Skilj apparaten från tryckluftssystemet, töm magasinet. Käpan ska skruvas fast med en momentnyckel som är inställt på 8 Nm.

Byte av kolv

Skruta ut skruvkåpa 14404055 [bild 1]. Vänd enheten och knacka försiktigt ur drivning/kolv-enheten genom slå lätt mot en träläppa [bild 2]. Byt defekta delar och smörj med O-ring-fett 13301706 eller BeA-olja 13301708 före montering.

Byte ut bufferten

Se beskrivningen "Byte ut pådrivaren". Ta ur pådrivarkolvenheten. För in utdragsanordningen 14401109 lodrätt i cylindern och dra ut bufferten [bild 4].

Byte av dragfjäder och draglåda

Ta bort cylinderskruvorna 133011010 och 133011090. Kroka av dragfjädern, byt ut draglådan och montera på nytt.

Byte av ventil-O-ring

Lossa cylinderskrullen 13301104 [bild 6], lyft därefter av ventilkåpan 14404086. Knacka ur hela ventilinsets [bild 7]. Vid kraftig försänkning ska O-ringarna 13300011, 13300111 och 13300073 bytas genomgående och smörjas med O-ring-fett 13301706 eller olja 13301708 före montering.

Suomed BeA-paineilmanaulauskone tyyppi BT 515

Tämä varaosalista/huolto-ohjeet muodostavat käyttäjäkäskirjan kanssa tuotteen käyttöohjeet. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita.

Varaosalistan saksankielisessä osassa ovat tekniset tiedot merkitty tunnusnumeroin []. Kuluvien osien vaihto

Huomio: Irrota laite pneumaattisesta painelähteestä, tyhjennä makasiini. Suojan kiinnittämisen on suoritettava väntömomenttiavaimella, jolloin käääntömomentti asetetaan 8 Nm:ksi.

Männän vaihto

Irrota kierrekansi 14404055 [kuva 1]. Käännä laite ja ravusta ohjain-mäntäyksikkö varovasti ulos lyömällä kevyesti puualustaa vasten [kuva 2]. Vaihda vialliset osat, rasvaa O-rengasrasvalla 13301706 tai BeA-öljyllä 13301708, ja aseta paikoilleen.

Iskunvaimentimen vaihto

Katsa kuvaus "ohjaimen vaihto". Otetaan ohjain-mäntäyksikkö ulos. Ohjataan ulosvetolaite 14401109 pystysuoraan syliinteriin ja vedä iskunvaimennin ulos [kuva 4].

Vetojousen ja vetolaatikon vaihto

Poista lieriöruutit 13301101 ja 13301109. Irrota vetojousi kiinnityksestä, vaihda vetolaatikko ja asenna jälleen paikoilleen.

Venttiiliin O-renkaiden vaihto

Löysää lieriöruuti 13301104 [kuva 6], tämän jälkeen nosta venttiiliusojuus 14404086. Kopauta koko venttiilisarja ulos [kuva 7]. Vaihda kokonaan kaikki kovan kulutuksen alaiset O-renkaat 13300011, 13300111 ja 13300073, voittele ne O-rengasrasvalla 13301706 tai öljyllä 13301708 ja kiinnitä paikoilleen.

1	O-Ring	13300002	25	Buchse	15500188	35	Ventilschaft	14403735	45	Lasche	14404085
2	O-ring	13300011		Bushing			Valve shaft			Hook plate	
3	Joint torique	13300012		Douille			Corps de la soupape			Plaquette d'ancrage	
4	Aro tórico	13300021		Casquillo			Cuerpo de la válvula			Pomello	
5	O-ring	13300025		Boccolla			Corpo valvola			Congiunzione	
6	O-ring	13300054		Busje			Ventilschaft			Hookplaat	
7		13300070									
8		13300073	26	Vorschieber	14406315	36	Zwischenhülse	14403736	46	Abdeckblech	14404090
9		13300078		Pusher			Cylinder, intermediate valve			Cover	
10		13300085		Chariot			Arbre intermédiaire			Couverture	
11		13300111		Empujador			Casquillo intermedio			Carril tapa	
12	Sicherungsscheibe	13300346		Spintore			Pistoncino valvola			Lamiera di copertura	
	Circclip			Nietschuit			Ventielpijpe			Kap	
	Clips		27	Federzapfen	15500192	37	Schaltstift	14403738	47	Abdeckung	14404115
	Anillo de seguridad			Spring pin			Valve pin			Cover	
	Arnello di sicurezza			Ressort axe			Bouton de commande			Cache	
	Borgring			Muelle eje			Eje válvula			Tapa	
13	Sicherungsmutter	13300436		Molla spina			Perno leva valvola			Coperchio	
49	Sety nut	13300437		Veer pen			Ventielstift			Afdekplaat	
	Ecrou de sûreté		28	Distanzbuhsse	14400700	38	Puffer	14404051			
	Tuerca de seguridad			Spacer sleeve			Bumper				
	Dado de sicurezza			Douille de distance			Amortisseur				
	Borgmoer			Casquillo distanciador			Amortiguador				
				Boccolla distanziatrice			Tampone ammortizzatore				
14	Scheibe	13300465		Opvulhuls			Buffer				
15	Disc	13300466									
16	Rondelle	13300479	29	Abdeckschiene	14400703	39	Gehäuse	14404052			
	Arandela			Cover			Body				
	Rondella			Rail de couverture			Corps				
	Schijf			Carril tapa			Cuerpo				
17	Senkschraube	13301254		Guida			Fusione				
	Countersunk bolt			Magazijnka			Huis				
	Vis creuse fraisée		30	Seitenteil, links	14400706	40	Dämpfer	14404054			
	Tornillo hundido de cabeza			Side bar left			Damper				
	Vite incasso			Cale gauche			Amortisseur				
	Bout met verzonken kop			Parte lateral izq			Amortiguador				
				Laterale sinistro			Amortizzatore				
18	Zylinderschraube	13301098		Zijplaat links			Demper				
19	Allen bolt	13301101									
20	Vis cylindrique	13301104	31	Seitenteil, rechts	14400707	41	Schraubkappe	14404055			
21	Tornillo cilíndrico	13301109		Side bar right			Cap				
51	Vite cilindrica	13301092		Cale droite			Capuchon				
	Inbusbout			Parte lateral der			Tapa				
22	Anschlußnippel	14000244		Laterale destro			Coperchio				
	Air hose connector			Zijplaat rechts			Kap				
	Embout de raccordement		32	Ventilabdeckung	14403732	42	Zylinder	14404056			
	Boquilla para manguera			Valve cap			Cylinder				
	Attacco aria			Capuchon de soupape			Cylindre				
	Insteeknippel			Tapa de la válvula			Cilindro				
23	Ventilhebelstift	14400118		Coperchio valvola			Cilindro				
	Pin, valve trigger			Ventielkap			Cilindro				
	Axe de levier de détente		33	Ventilhebel	14403733	43	Kopfstück	14404079			
	Eje del gatillo			Trigger			Nose housing				
	Perno grilletto			Levier de détente			Tête				
	Ajsje, ventieltrekker			Gatillo de disparo			Testero				
24	Zugfeder	14400185		Grilletto			Testata				
	Tension spring			Ventieltrekker			Tussenstuk				
	Ressort de traction		34	Ventilzylinder	14403734	44	Kolben	14404082			
	Muelle de tracción			Valve cylinder			Piston				
	Molla di trazione			Cylindre de soupape			Piston				
	Trekveer			Cilindro de válvula			Pistón				
				Cilindro valvola			Pistone				
				Ventielcylinder			Zuiger				

Typ BT-515 (Art.-Nr. 12000145)
Type
Tipo

